




# 設置方法 ①

1. 乾電池を入れて下さい

単三 4本




2. 付属のACアダプタを使いコンセントに接続してください



## 設置方法②

### 3. ランプの色を確認して下さい



※そのほかのランプは状況により点灯します

# 設 置 方 法 ③

## 4. 戸別受信機を設置して下さい

戸別受信機は、窓や玄関などひらけた場所や普段、携帯電話をご利用される場所など、電波状況の良い場所に設置して下さい

## 5. 電波状況を確認して下さい

電波状況は電波測定モードで確認することができます(→設置方法④)



※受信ランプが点灯していたら圈外です  
(配信を受信することができません)

※設置した場所の電波状況が  
良くない場合があります


# 設 置 方 法 ④

## 6. 電波測定モード

①音量大ボタンとオプションボタンを同時に押して下さい

※電波測定モードに移行します。電波測定モードは30秒で終了し通常状態に戻ります。

再度測定する際はもう一度操作をして下さい。



②ランプが3つ以上点灯する場所に設置して下さい

